
Jumper Setting/PB-205R Wireless Repeater

0 No jumper 1 Need jumper



Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
SAVE																



Example:

jumper





Level 1 Level 2